

Hochlastzeitfenster Strom

Netzgebiet Mannheim

für Genehmigungszeitraum 2017 (Basis: 01.09.2015 – 31.08.2016)

Netz- / Umspannebene der Entnahme	Winter (Dez.-Feb.)		Frühling (März-Mai)		Sommer (Juni-Aug.)		Herbst (Sept.-Nov)	
	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt
Netzebene Hochspannungsnetz	09:15	11:15					13:45	14:30
	11:30	11:45					16:15	16:30
	12:00	13:45					16:45	17:15
	14:00	14:15					17:45	18:00
	15:30	16:00						
	16:30	19:00						
Netzebene Umspannung HS/MS	10:00	11:00					16:45	18:00
	12:00	13:45						
	16:15	18:30						
Netzebene Mittelspannung	08:15	14:30					09:45	13:45
	16:00	19:15					16:45	18:15
Netzebene Umspannung MS/NS	17:00	19:45					17:00	19:15
	21:00	21:30						
Netzebene Niederspannung	17:00	19:45	18:15	19:30			16:45	19:45
	21:00	21:30						

Die Zeitangaben sind folgendermaßen zu interpretieren:

Zum Beispiel liegt das Hochlastzeitfenster im Herbst 2017 in der Umspannung HS/MS im Zeitraum von 16:45 (Startpunkt) bis 18:00 Uhr (Endpunkt). Hierbei sind im Entnahmelastgang die Werte mit den Zeitstempeln von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu überprüfen.